

**ПАРКЕТТИ-ЯССЯ покрывной лак****PARKETTI-ÄSSÄ pintalakka**

Код 005 3911, 005 3912

<b>Тип</b>	Водоразбавляемый акрилатный грунтовочный лак на полиуретановой основе.
<b>Область применения</b>	Предназначен для лакировки и ремонта отшлифованных деревянных поверхностей внутри здания.  Применяется для паркетных и дощатых полов, а также других деревянных поверхностей внутри зданий, подвергающихся сильному износу.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

<b>Расход</b>	15-20 м <sup>2</sup> /л на однослойное нанесение.
<b>Сухой остаток</b>	ок. 32 %.
<b>Плотность</b>	1,0 кг/л.
<b>Разбавитель</b>	При необходимости разбавляется водой.
<b>Способ нанесения</b>	Наносится кистью или шпателем.
<b>Время высыхания при +23 °С и относительной влажности 50 %</b>	Межслойная выдержка выясняется из инструкции по применению. Поверхность готова к эксплуатации через 12 ч. после нанесения последнего слоя. Избегать сильного износа в течение 2 первых недель после лакировки. В течение первой недели с лакировки не класть на пол ковры или другие замедляющие высыхание товары.
<b>Блеск</b>	Глянцевый (005 3911), полуглянцевый (005 3912).
<b>Износостойкость</b>	Хорошая.
<b>Стойкость к мытью</b>	Выдерживает очистку всеми обычными моющими средствами.
<b>Стойкость к растворителям</b>	выдерживает вытирание, например, уайт-спиритом, а неустойчив, к нитрорастворителям.
<b>Хранение</b>	Защищать от мороза.
<b>Тара</b>	1 л, 3 л, 10 л.

**ПАРКЕТТИ-ЯССЯ покрывной лак****ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

<b>Условия при лакировке</b>	Деревянная поверхность должна быть сухой, чистой и обезжиренной. Температура воздуха и поверхности должна быть выше +15 °С, а относительная влажность воздуха - менее 80 %.
<b>Шлифовка и заделка</b>	Отшлифовать паркетные и дощатые полы до гладкого состояния шлифовальной машиной. Заделать щели шире 0,5 мм массой, изготавливаемой из пыли от шлифовки и грунтовочного лака. Наносить массу плотно по всему полу крест-накрест шпателем из нержавеющей стали. Через час шлифовать пол по направлению текстуры древесины или света от окна (шкуркой m 100 или 120). Пыль от шлифовки тщательно удалить пылесосом.
<b>Лакировка нового непокрытого паркета</b>	<p>Загрунтовать пол грунтовочным лаком Паркетти-Ясса. Лак слегка перемешать перед применением, не взбивая воздух с ним. Налить грунтовочный лак на пол и наносить в тонкий слой шпателем из нержавеющей стали по направлению волокон или текстуры древесины. Дать высохнуть ок. часа. При необходимости шлифовать поверхность (шкуркой m 150). Пыль тщательно удалить пылесосом. Наносить еще 1-2 слоя грунтовочного лака, дать поверхности просохнуть 30-60 мин. до нанесения следующего слоя. После высыхания грунтовочного лака наносить 2-3 слоя покрывного лака Паркетти-Ясса. Лак тщательно перемешать с целью обеспечения равномерного размешивания матирующего компонента в нем.</p> <p>Неровные дощатые полы лакировать покрывным лаком Паркетти-Ясса при помощи кисти. Наносить первый слой тонко и дать поверхности просохнуть не меньше одного часа. Шлифовать пол и тщательно удалить пыль пылесосом. Наносить второй слой и дать просохнуть часа 3 до нанесения третьего слоя. Третья лакировка производить в толстый слой. Для лакировки использовать кисть, предназначенную для нанесения водоразбавляемых материалов, или наносить лак легким движением - не тереть.</p>
<b>Лакировка ранее лакированного паркета</b>	Лакированный на заводе изготовителя или слегка износившийся лакированный паркет обезжирить и очистить от грязи. Если старое лаковое покрытие находится в плохом состоянии, поверхность отшлифовать до чистого дерева и лакировать, как описано выше. Отшлифовать паркет до матового состояния шлифовальной машиной (шкуркой m 120 или 150). Пыль от шлифовки тщательно удалить пылесосом и вытереть пол увлажненной, чистой, неворсистой тканью. Перед началом работ необходимо произвести контрольную лакировку для проверки совместимости нового и старого лака. Наносить покрывной лак в 2-3 слоя мохеровым или флотексным шпателем.
<b>Очистка инструментов</b>	Рабочие инструменты промыть водой.
<b>ОХРАНА ТРУДА</b>	<p>Работу выполнить с большой осторожностью и тщательностью, избегая длительного ненужного соприкосновения с материалом.</p> <p>По лаку имеется паспорт техники безопасности.</p>
<b>ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b>	Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку.